

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **091410**
item#

Mercedes-Benz M / W163



Konsole wie abgebildet einschieben

Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Insert console as illustrated

Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 091410

Mercedes-Benz M / W163



Inserez la console comme illustré

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Meta la consola como mostrado

Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004